

## MASCHERINA FFP2V

### Descrizione

Mascherina per polveri e aerosol a bassa nocività, con valvola e morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

**Categoria di sicurezza:** III

**Peso:** 27 g



### Impiego

- generale fino a 12×TLV
- industrie del vetro
- fonderie
- industrie farmaceutiche

- 1) L'utilizzatore deve ricevere adeguate istruzioni prima dell'utilizzo dei facciali filtranti;
- 2) i facciali filtranti non proteggono l'operatore da gas e vapori;
- 3) non utilizzare in ambienti con carenza di ossigeno, O<sub>2</sub> inferiore al 17%;
- 4) non utilizzare quando le concentrazioni degli inquinanti sono pericolose per la salute o la vita;
- 5) non utilizzare come dispositivo di fuga;
- 6) lasciare il luogo di lavoro immediatamente:
  - se la respirazione diventa difficile,
  - se si verificano vertigini, nausea o sintomi simili;
- 7) non modificare il respiratore;
- 8) eliminare e sostituire il respiratore se è danneggiato, se aumenta la resistenza alla respirazione o comunque dopo 8 ore di utilizzo;
- 9) non utilizzare con barba o basette perché possono modificare la tenuta;
- 10) i facciali filtranti devono essere conservati in contenitori puliti, in un luogo asciutto con una temperatura da +5 °C a +40 °C e umidità relativa inferiore al 60% per un periodo massimo di 10 anni.

### Certificazioni



**FFP2V NR**  
**EN 149:2001 + A1:2009**

### Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei DPI per un uso specifico da parte dell'utente finale.